BEDINUNGSALEITUNG





EN USER GUIDE

Please read this manual carefully before using your Signal Meter.

TR KULLANIM KILAVUZU

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.



1. **Verbinden sie den LNB mit dem SATFINDER und den SATFINDER mit dem Receiver**
2. **Schalten sie den Receiver an, der SATFINDER wird dabei automatisch angeschaltet**
3. **Der SATFINDER sucht nach einem Satellit der auf einer festgelegten frequenz liegt. Die Tabelle dazu finden sie auf der Rückseite des Gerätes.**
4. **Verändern sie ihre Satellitenschüssel auf die richtige elevation und azimuth (rechts & links drehung)**
5. **Bei der Maximalen Signalstärke auf dem display soll die SAT- Antenne Fixiert werden.**
6. **Entfernen sie alle Kabel und verbinden sie den Receiver mit dem LNB.**

Warnung: Betriebs Spannung Muss 13-18 Volt betrage

Importeur : www.rantex.com

Standart LNB Typen:

01:Universal LNB
02:C Band LNB
03:MDU 1 LNB
04:MDU 2 LNB
05:MDU 3 LNB
06:MDU 4 LNB
07:MDU 5 LNB
08:UNIVERSAL 2
09:DBS LNB
10:SINGLE 9750
11:SINGLE 10000
12:SINGLE 10250
13:SINGLE10500
14:SINGLE10600
15:SINGLE10700
16:SINGLE10750
17:SINGLE11250
18:SINGLE11300
19:C BAND 5760
20:C BAND 5950
21:UNIVERSAL3 CIR
22:C BAND LNB CIR
23:C BAND MDU
24:KA BAND 17250
25:KA BAND 18250
26:KA BAND 18750
27:KA BAND 19250
28:KA BAND 19750
29:KA BAND 21000
30:IF FREQ